

**Montagehandleiding - blindklinkmoer montage**  
Voor rvs veiligheidsschuifrozet ten behoeve van profieldeuren.

Deze rozet kan niet worden toegepast in combinatie met halve cilinders.

Het geheel biedt uitsluitend bescherming indien de cilinder minimaal 6mm en maximaal 10mm uit het deurblad steekt.

U treft in de verpakking, de volgende onderdelen aan:

- 1 buitenrozet met rond sleufplaatje, ovaal 15mm, roestvast staal 316
- 1 onderrozet met cilinderuitsparing, ovaal 5mm, roestvast staal 316
- 2 bouten M6 x 30mm, roestvast staal.
- 2 blindklinkmoeren met verzonken kop roestvast staal M6 x 16mm

De blindklinkmoeren van het geteste product zijn handmatig middels een blindklinkmoertang aangebracht in het deurprofiel.

1. Plaats het slot met cilinder in de deur.
2. Gebruik de onderrozet als boormal en plaats deze aan de buitenzijde van de deur over de cilinder. Zorg ervoor dat de lengterichting parallel is aan de deur en markeer de twee schroefgaten. De hart-op-hart maat van deze twee gaten is 50mm.
3. Verwijder het slot en boor 2 gaten  $\varnothing 9$ mm in een loodrechte lijn in het deurprofiel; zonodig ook in een tweede wand totdat een diepte van 25mm is bereikt.
4. Souverein de geboorde gaten, zodat de kop van de blindklinkmoer gelijk ligt aan het oppervlak van het deurprofiel.
5. Draai een blindklinkmoer op de blindklinkmoertang, plaats deze in één van de gaten en trek het geheel aan zodat deze zich vastklemt. Herhaal deze stap voor het andere gat.
6. Plaats de onderrozet aan de buitenzijde van de deur en schroef deze vast met de twee meegeleverde bouten.
7. Schuif de buitenrozet over de onderrozet.
8. Monteer het slot en plaats de cilinder vanuit de binnenzijde van de deur.