

BLACK X Wi-Fi Bridge Installatiehandleiding

1 Uitpakken en voorbereiden van de componenten

In de doos inbegrepen:

- BLACK X Wi-Fi Bridge
- Type-C USB-kabel
- Snelstartgids


1. Zorg ervoor dat u toegang heeft tot een stabiel stopcontact in de buurt van uw Wi-Fi-router.

Opmerking: Een USB-voedingsadapter is niet inbegrepen bij de Wi-Fi Bridge. U moet een gecertificeerde USB-voedingsadapter aanschaffen die voldoet aan de veiligheids- en stekkerstandaarden van uw land om de bridge op een stopcontact aan te sluiten.

2. Controleer of u de BLACK X-app al heeft gedownload en ingesteld op uw smartphone als onderdeel van het installatieproces van uw smart lock.




2 Begrijp de lichtindicatoren op de Wi-Fi Bridge




3 Koppel en activeer de Wi-Fi Bridge in de BLACK X-app

1. Open de **BLACK X-app** op uw smartphone.
2. Ga naar het menu en selecteer **"Wi-Fi Bridge"**.




3. Sluit de Type-C USB-kabel aan op de Wi-Fi Bridge en steek hem in een stopcontact met een compatibele USB-voedingsadapter. De Bridge wordt ingeschakeld en de indicator knippert rood en blauw.
4. Druk in de app op de "+" knop en selecteer de juiste Wi-Fi Bridge.



5. Volg de aanwijzingen om je Wi-Fi Bridge te koppelen. Wanneer de indicator blauw begint te knippen, is het koppelingsproces bezig.

4 Verbind de Wi-Fi Bridge met uw thuisnetwerk (Wi-Fi)

1. Selecteer in de app **"Naam Wi-Fi"** en kies uw thuisnetwerk. Opmerking: Zorg ervoor dat u een Wi-Fi-netwerk kiest dat 2,4 GHz ondersteunt.
2. Voer uw Wi-Fi-wachtwoord in en bevestig.
3. Geef in de app een naam aan uw Wi-Fi Bridge en druk op **"OK"**. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, knippert het indicatielampje blauw om de 1-2 seconden.



Probleemoplossing

- Als de indicator rood knippert, haal dan de stekker van de Wi-Fi Bridge uit het stopcontact, wacht tot de lampjes volledig uitgaan en sluit hem vervolgens opnieuw aan om de koppelingsmodus te resetten.
- Als de app "Initialisatie mislukt" weergeeft, controleer dan opnieuw uw Wi-Fi-wachtwoord en zorg ervoor dat de Wi-Fi Bridge zich binnen een bereik van 7 meter van uw router bevindt.

5 Goedkeuren van afstandsactivering en testen van uw Wi-Fi Bridge

1. Open de BLACK X App op uw smartphone.
2. Ga naar de instellingen van uw BLACK X-slot 
Klik op "Op afstand vergrendelen" en kies "inschakelen".
3. Ga buiten het bereik van uw thuisnetwerk (bijvoorbeeld, ga naar buiten zodat u buiten het bereik van uw Wi-Fi bent).
4. Gebruik de BLACK X App om uw smart lock op afstand te ontgrendelen.
5. Gefeliciteerd! U heeft uw Wi-Fi Bridge succesvol geïnstalleerd.

Probleemoplossing:

Als het slot niet reageert:

1. Controleer of de Wi-Fi Bridge is ingeschakeld en correct is verbonden met uw Wi-Fi-netwerk.
2. Zorg ervoor dat de Wi-Fi Bridge binnen het bereik van uw slot is.
3. Controleer de groene Wi-Fi-verbindingsindicator in de app  (weergegeven op de startpagina van uw BLACK X smart lock) om te bevestigen dat het slot verbonden is met de Wi-Fi.

Als het probleem aanhoudt, doorloop het installatieproces opnieuw en herhaal de koppelingsstappen indien nodig.

6 Online-instructies

Heeft u hulp nodig bij de installatie of heeft u vragen?



www.black.inc

De onderstaande FCC-verklaring is het originele Engelse document. Deze moet in de oorspronkelijke taal worden behouden om te voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, the distance must be at least 20 cm between the radiator and your body, and fully supported by the operating and installation configurations of the transmitter and its antenna(s).

